



Installeer de waterontharder volgens de handleiding en de plaatselijke regelgeving.

OEM-/ Fabrieksinstellingen: Besturingsinstellingen

- 1 Spanningloos maken: Haal de stekker-plug achterop de besturing los
- 2 Steek daarna de stekker-plug er terug in en...
- 3 ... "F79" verschijnt in het display. Voordat F79 verdwijnt druk de toetsen  &  minimaal 3 seconden in.
- 4 Onderstaande instellingen menu verschijnt:

Onderstaande instellingen t.b.v. NWF 2.0 besturing gelden i.c.m. Injector: Coffee / DLFC: 2,02 (8468060) / BLFC: 0,22 (8468057)

Hoofdmenu	Parameter instelling	Aanvullende informatie							
Filter-Ontharder	<input type="radio"/> Filter <input checked="" type="radio"/> Ontharder	Stel hier het filter type in Kies voor Ontharder.							
Type klep	<input type="radio"/> F69 <input type="radio"/> F82 <input checked="" type="radio"/> F79	Stel het type klep in. F69 = Niet gebruiken F82 = NWF besturing 4.0 m3/uur F79 = NWF besturing 2.0 m3/uur							
Tijd of Volume	<input type="radio"/> Tijd <input checked="" type="radio"/> Volume	Stel regeneratie type in. Tijd gestuurd Watervolume (en tijd) gestuurd.							
Kies eenheid	<input type="radio"/> Galon <input checked="" type="radio"/> L <input type="radio"/> M3	Stel flowmeeteenheid in. Gal = Galon L = Liter M3 = Kuub (1.000 liter)							
Aantal liter hars	10 L	Stel hoeveelheid harsinhoud in. Terug te vinden in de type aanduideling van de waterontharder.							
Capacit. Hars	<input type="radio"/> 40K <input checked="" type="radio"/> 50K	Stel hoeveelheid harsinhoud per type ontharder in. Harsinhoud is terug te vinden in de assemblage opdracht.							
DF of UF bepekelen	<input type="radio"/> Up-flow <input checked="" type="radio"/> Down-flow	Stel type regeneratie in. Downflow = van boven naar beneden Upflow = van beneden naar boven.							
Max. dagen ts reg.	10 dagen	Tussen twee regeneratie spoeld de ontharder minimaal eens per xx dagen. Advies = 10 dagen.							
Type/ Harsinhoud:		5	7	10	12	14	15	20	25
Tijd Tegenspoeling	Tijd: Tabel →	02	02	02	02	03	03	04	04
Tijd pekelen spoelen	Tijd: Tabel →	10	14	20	24	30	30	40	50
Tijd vullen zoutbak	Tijd: Tabel →	02:30	03:30	04:30	05:30	07:00	07:00	09:00	11:30
Tijd snel spoelen	Tijd: Tabel →	02	03	04	05	06	06	08	09
Einde OEM-/ Fabrieksinstellingen									